


EXPLODED VIEW

BC 14



chargeur 980763

Pièces Détachées BC14

Repère	Référence	Désignation
1	508223	Système branchement au Primaire
2	/	/
3	508224	Vis
4	508225	Système de connexion
5	508226	Pièce de recouvrement
6	508227	Isolant
7	508228	Isolant
8	508229	Variateur
9	508230	Capot
10	508231	Vis
11	508232	Levier d'inversion
12	508233	Bague
13	508234	Vis
14	508235	Roulement
15	508236	Rondelle
16	508237	Axe d'engrenage
17	508238	Engrenage Planétaire
18	/	/
19	508239	Arbre d'entraînement
20	508240	Rondelle
21	508241	Rondelle siège
22	508242	Roulement
23	508243	Embrayage
24	508244	Circlips
25	508245	Ressort
26	508246	Flasque d'embrayage
27	/	/
28	508247	Circlips
29	508248	Flasque d'embrayage
30	508249	Roulement
31	508250	Carter d'engrenage
32	508251	Vis
33	508252	Arbre
34 ~ 55	/	/
56	508253	Crochet
57 ~ 63	/	/
64	508254	Porte outil magnétique
65	508255	Embout
66	508256	Corps de la butée
67	508257	Bille Ø 5
68	508258	Rondelle caoutchouc
69	508259	Embout de Butée de profondeur
70	/	/
71	508260	Carter gauche
72	508261	Carter droite
73	508262	Plaque
74	508263	Pignon d'attaque
75	508264	Moteur
76	508265	Balais de charbons
77	508266	Cabochon
78	508267	vis
79	508268	Sangle
80	980755	Batterie Lithium Ion
	980763	CHARGEUR